
ALPHA SPOT HPE 1500

C61325

BEDIENUNGSANLEITUNG



	INHALTSVERZEICHNIS					
Pag.	Inhalt					
2	Informationen zur Sicherheit					
3	Auspacken und Vorbereiten					
4	Installation und Inbetriebnahme					
5	Steuerpult					
7	Menüeinstellung					
15	Wartung					
23	Technische Daten					
23	Ursachen und Abhilfe bei Betriebsstörungen					
24	Kanalfunktionen					

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl eines Produkts Clay Paky! Wir danken Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen und möchten Sie daran erinnern, dass auch bei der Herstellung dieses Produkts - wie bei allen Produkten des großen Sortiments von Clay Paky - auf höchste Qualität Wert gelegt wurde, um Ihnen immer hervorragende Leistungen zu garantieren und Ihre Erwartungen und Anforderungen stets bestens erfüllen zu können.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte ganz durch und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen sorgfältig auf. Die Kenntnis der darin enthaltenen Informationen und die strikte Befolgung der Anweisungen ist die Voraussetzung für eine korrekte und sichere Installation, Benutzung und Wartung des Geräts.


Diese Bedienungsanleitung muss das Gerät stets begleiten. Die Firma CLAY PAKY S.p.A. übernimmt keine Haftung für Schäden an dem Gerät bzw. sonstige Sach- und Personenschäden, die durch eine nicht mit den Anweisungen dieser Bedienungsanleitung konforme Installation, Benutzung und Wartung verursacht werden. Die Firma CLAY PAKY S.p.A. behält sich das Recht vor, die in der vorliegenden Bedienungsanleitung enthaltenen Daten jederzeit und ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern.

INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT

Installation

Sicherstellen, dass alle Teile für die Befestigung des Projektors in einwandfreiem Zustand sind. Vor der Installation des Projektors die Stabilität der Verankerungsstelle überprüfen.

Das korrekt am Gerät eingehakte und an der Haltestruktur befestigte Sicherheitsseil muss so installiert werden, dass bei einem Nachgeben der Haupthalterung die Fallhöhe des Gerätes so gering wie möglich ist. Nach einem eventuellen Einsatz muss das Sicherheitsseil durch ein Originalersatzteil ersetzt werden.



Der Projektor muss so installiert werden, dass der Abstand zwischen den vom Lichtstrahl beleuchteten Objekten und dem Objektiv des Projektors mindestens 5 Meter beträgt.

• Mindestabstand zu entzündbaren Materialien

Der Projektor muss so installiert werden, dass entzündbare Materialien mindestens 0,20 Meter von jedem Punkt der Geräteoberfläche entfernt sind.

Montageoberfläche

Die Montage des Geräts auf normal entzündbaren Oberflächen ist zulässig.

• Max. Raumtemperatur

Den Projektor nicht verwenden, wenn die Raumtemperatur (RT) 40°C überschreitet.

Schutzart IP20

Das Gerät ist gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern mit Durchmesser über 12 mm (erste Kennziffer 2) geschützt, während es gegen Tropf,- Regen- und Spritzwasser sowie Wasserstrahlen (zweite Kennziffer 0) empfindlich ist.

Schutz gegen Stromschlag

Es ist Pflicht, das Gerät an eine Stromversorgungsanlage anzuschließen, die mit einer leistungsfähigen Erdung ausgestattet ist (Gerät der Klasse I gemäß Richtlinie EN 60598-1). Darüber hinaus wird empfohlen, die Zuleitungen der Projektoren mit korrekt bemessenen Fehlerstromschutzschaltern vor indirekten Kontakten und/oder Kurzschlüssen zu schützen.

Netzanschluss

Der Anschluss an das Stromnetz muss von einem kompetenten Elektroinstallateur ausgeführt werden. Vergewissern Sie sich, dass Spannung und Frequenz der Netzversorgung mit den Werten übereinstimmen, für die der Projektor ausgelegt ist und die auf dem Typenschild angegeben sind. Ebenfalls auf dem Typenschild ist die Leistungsaufnahme angegeben. Um zu beurteilen, wie viele Geräte maximal an die Stromleitung angeschlossen werden können, ist auf diese Angaben Bezug zu nehmen, damit Überlastungen vermieden werden.

• Temperatur der Außenfläche

Die Außenfläche des Geräts kann im Wärmebetrieb eine Höchsttemperatur von 150°C erreichen.

Vor Beginn von Wartungs- oder Reinigungsarbeiten am Projektor stets die Stromversorgung abschalten. Nach dem Abschalten 10 Minuten lang keine Geräteteile abnehmen. Nach Ablauf dieser Zeit besteht praktisch keine Gefahr mehr, dass die Lampe birst. Falls die Lampe ersetzt werden muss, weitere 20 Minuten warten, um Verbrennungsgefahr zu vermeiden.

Das Gerät wurde so konzipiert, dass es die Splitter bei einem eventuellen Bersten der Lampe zurückhält. Die Montage der Linsen ist obligatorisch vorgeschrieben; des Weiteren müssen sie bei sichtbarer Beschädigung durch Originalersatzteile ersetzt werden.

Lampe

Das Gerät ist mit einer Hochdrucklampe bestückt, die eine externe Zündeinheit verlangt. Diese Zündeinheit ist in das Gerät eingebaut.


- Lesen Sie die vom Lampenhersteller gelieferte "Bedienungsanleitung" aufmerksam durch.
- Eine beschädigte oder von der Hitze verformte Lampe muss sofort ersetzt werden.

Batterie

Dieses Produkt enthält eine wiederaufladbare Blei-Säure-Batterie. Zum Schutz der Umwelt bitten wir Sie, diese Batterie, nachdem sie verbraucht ist, gemäß den geltenden Vorschriften zu entsorgen. Die Anleitungen, wie die Batterie aus dem Gerät zu nehmen ist, finden Sie auf www.claypaky.it

Die Produkte, auf die sich diese Bedienungsanleitung bezieht, entsprechen folgenden EG-Richtlinien:

- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
- Elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EG





t_a 40°C

IP20



t_c 150°C















AUSPACKEN UND VORBEREITEN




Packungsinhalt - Abb. 1



Blockierung und Freigabe der PAN-Bewegung (je 90°) - Abb. 2

Blockierung und Freigabe der TILT-Bewegung (je 45°) - Abb. 3


INSTALLATION UND INBETRIEBNAHME



Installation des Projektors - Abb. 4


Der Projektor kann direkt auf dem Fußboden auf den hierzu vorgesehenen Gummifüßen, an Rohrträgern, an der Decke oder an der Wand installiert werden.

ACHTUNG: Sofern der Projektor nicht auf dem Fußboden installiert ist, ist die Montage des Sicherheitsseils zwingend vorgeschrieben. (Code 105041/003 auf Anfrage lieferbar). Dieses muss an der Haltestruktur des Projektors befestigt und anschließend an dem in der Mitte der Unterseite vorhandenen Befestigungspunkt eingehakt werden.




Anschluss und Abtrennen des Netzkabels - Abb. 5

STEUERPULT




Anschluss an das Stromnetz - Abb. 6



Anschluss an die Leitung des Steuersignals (DMX) - Abb. 7

Ein Kabel mit der Kennzeichnung EIA RS-485 verwenden: verdrilltes, abgeschirmtes Zweileiterkabel, 120 Ohm charakteristische Impedanz, 22-24 AWG, niedrige Kapazität. Kein Mikrophonkabel oder sonstige Kabel mit anderen Charakteristiken als angegeben verwenden. Die Kabelabschlüsse müssen mit Steckverbindern (Steckern/Buchsen) Typ XLR 3 oder 5 Pin erfolgen. In das letzte Gerät der Reihe muss ein Endstecker mit einem Widerstand von 120 Ohm (mindestens 1/4 W) zwischen die Klemmen 2 und 3 eingesetzt werden. WICHTIG: Die Leiter dürfen weder untereinander noch mit dem Metallgehäuse der Steckverbinder Kontakt haben. Das Gehäuse muss mit dem Schirmgeflecht und dem Steckkontakt 1 der Verbinder verbunden werden.



Einschalten des Projektors - Abb. 8

Den Schalter betätigen. Der Projektor beginnt das Verfahren der Nullstellung der Effekte. Gleichzeitig laufen auf dem Display die folgenden Informationen ab:



Model Alpha SPOT HPE 1500 Firmware Version X.X.X Date - Hour xxx (Fixture ID) Dmx Address xxx


System errors
E:
W:

Nachdem die Nullstellung abgeschlossen ist, stellen Pan und Tilt sich bei fehlendem DMX Signal auf "Home" (Pan 50% - Tilt 50%). Auf dem Steuerpult (Abbildung 8) befinden sich das Display und die Tasten, über die das Menü des Projektors vollständig programmiert und verwaltet werden kann. Das Display kann zwei Zustände annehmen: den Ruhezustand und den Eingabezustand.

Wenn es sich im Ruhezustand befindet, zeigt das Display die DMX-Adresse des Projektors und den "Fixture ID" (wenn eingestellt).

Befindet es sich hingegen im Eingabemodus für das Menü, kehrt die Anzeige automatisch in den Ruhezustand zurück, sofern nach Ablauf einer Wartezeit von ca. 30 Sekunden keine Taste gedrückt wird. In diesem Fall wird ein eventuell geänderter Wert, der aber noch nicht mit der Taste ® bestätigt wurde, annulliert.

5



Umschalten des Displays - Abb. 9

Um diese Funktion zu aktivieren, gleichzeitig UP
und DOWN
drücken, während das Display im Ruhezustand ist. Der Status wird gespeichert und auch bei den folgenden Einschaltungen erhalten. Um zum ursprünglichen Zustand zurückzukehren, wiederholt man die Operation.

Einstellung der Startadresse des Projektors

Bei jedem einzelnen Projektor muss die Startadresse für das Steuersignal eingestellt werden (gültige Adressen von 1 bis 512). Diese Einstellung kann auch bei ausgeschaltetem Projektor erfolgen.


Einstellen der Adresse: siehe S. 8.

Einstellung des Identifizierungscodes "Fixture ID".

Bei jedem einzelnen Projektor kann ein "Fixture ID" eingestellt werden, zur leichteren Identifizierung dieses Projektors innerhalb einer Installation (ID von 1 bis 255). Der "Fixture ID" kann auch bei ausgeschaltetem Projektor eingestellt werden.

Einstellung "Fixture ID": siehe S. 8.

Funktion der Tasten - Verwendung des Menüs





Bestätigt den angezeigten Wert oder aktiviert die angezeigte Funktion bzw. geht ins nächste



Vermindert den angezeigten Wert (Funktion wiederholt sich automatisch) oder geht zum nächsten Punkt eines Menüs über.



Erhöht den angezeigten Wert (Funktion wiederholt sich automatisch) oder geht zum vorhergehenden Punkt eines Menüs über.



Kehrt zum vorhergehenden Menü zurück.



Wechsel von Hundertern zu Zehnern und Einern in den Menüs "Address", "Fixture ID" und "Calibration".

VERWENDUNG DES MENÜS:

- 1) Einmal die Taste (drücken auf dem Display erscheint "Main Menu".
- 2) Mit den Tasten UP
 aund DOWN
 das Menü wählen, in dem man arbeiten möchte:
 - Setup (Setup-Menü): Kanaleinstellung und Adressierung Projektor.
 - Option (Menü Optionen): Einstellung der Betriebsoptionen.
 - Information (Informationsmenü): Lesen der Zähler, Softwareversion und sonstige Informationen.
 - Manual control: (Menü manuelle Steuerung): Aktivierung der Testfunktionen und der manuellen Steuerung.
 - Test (Testmenü): Aktivierung der Testfunktionen.
 - Advanced (Advanced Menu): Der Zugang zum Menü ADVANCED sollte qualifizierten Technikern vorbehalten sein.

Zur Freigabe des Menüs ADVANCED siehe S. 14

- 3) Die Taste (drücken, um den ersten Punkt des gewählten Menüs anzuzeigen.
- 4) Mit den Tasten UP

 und DOWN


 die Menüpunkte wählen.


Einstellung von Adressen und Optionen bei nicht angeschlossenem Projektor


Die DMX-Adresse des Projektors sowie eventuelle weitere Betriebsoptionen können auch dann eingegeben werden, wenn das Gerät nicht an das Stromnetz angeschlossen ist. Um das Display vorübergehend einzuschalten und damit Zugriff auf die Vorgaben zu erhalten, braucht man nur © zu drücken. Nachdem man die gewünschten Einstellungen vorgenommen hat, schaltet sich das Display nach einer Wartezeit von 30 Sekunden wieder aus.


HAUPTMENÜ


MAIN MENU

















SET UP MENU

DMX ADDRESS

HINWEIS: Ohne das DMX-Signal blinkt die Adresse (DMX Address) des Projektors.

Ermöglicht es, die Startadresse (DMX Address) für das Steuersignal zu wählen.

- 1) ok drücken auf dem Display erscheint die derzeitige Adresse.
- 2) Mit den Tasten UP ♠, DOWN ♠, RIGHT ♠ die DMX-Adresse einstellen.
- 3) ® drücken, um die Wahl zu bestätigen oder LEFT ①, um die derzeitige Einstellung beizubehalten.

CHANNEL MODE

Ermöglicht es die Kanalbelegung unter den zwei verfügbaren zu wählen.

- 1)
 drücken auf dem Display erscheint die derzeitige Einstellung (Standard oder Vector).
- 2) Mit den Tasten UP ♠ und DOWN ♥ eine der folgenden Einstellungen wählen: Standard Vector
- 3) ® drücken, um die Wahl zu bestätigen oder LEFT ①, um die derzeitige Einstellung beizubehalten.

FIXTURE ID

Ermöglicht die Einstellung des "FIXTURE ID", der dem Projektor zuzuweisen ist.

- 1) ok drücken auf dem Display erscheint der derzeitige "Fixture ID".
- 2) Mit den Tasten UP , DOWN, RIGHT den Fixture ID einstellen.
- 3) ® drücken, um die Wahl zu bestätigen oder LEFT , um die derzeitige Einstellung beizubehalten.

ETHERNET INTERFACE

Ermöglicht die Einrichtung der Ethernet-Einstellungen, die dem Projektor zuzuweisen sind.

- 1) Drücken Sie 68.
- 2) Mit den Tasten UP → und DOWN → die einzustellenden Optionen "Ethernet Interface" wählen.

Control Protocol

Ermöglicht die Wahl des "Control Protocol" Art-Net, das je nach verwendetem Steuergerät zuzuweisen ist:

- 1) Drücken Sie 68, auf dem Display erscheint die derzeitige Einstellung.
- 2) Mit den Tasten UP ♠ und DOWN ♥ eine der folgenden Einstellungen wählen:
 - Disabled
 - Art-net on IP 2
 - Art-net on IP 10
- 3) Drücken Sie 🚱, um die Wahl zu bestätigen oder LEFT 🜒 um die derzeitige Einstellung beizubehalten.

Repeat on DMX

Ermöglicht die Freigabe der Übertragung des Protokolls Ethernet über DMX-Signal an alle angeschlossenen Projektoren.

- 1) Drücken Sie (, auf dem Display erscheint die derzeitige Einstellung.
- 2) Mit den Tasten UP

 und DOWN

 eine der folgenden Einstellungen wählen:
 - Disabled: DMX Übertragung gesperrt.
 - Enabled on primary: DMX Übertragung freigegeben.
- 3) Drücken Sie 🚱, um die Wahl zu bestätigen oder LEFT 🕙 um die derzeitige Einstellung beizubehalten.


Universe

Ermöglicht die Zuweisung der "Universe" Nummer, die einer Reihe von Projektoren zuzuweisen ist.

- 1) Drücken Sie 🕟 auf dem Display erscheint die derzeitige Universe-Adresse.
- 2) Mit den Tasten UP

 , DOWN

 , RIGHT() die Universe-Adresse einstellen.
- Drücken Sie [™], um die Wahl zu bestätigen oder LEFT [™] um die derzeitige Einstellung beizubehalten.



OPTIONS MENU

LAMP DMX

Ermöglicht die Aktivierung des Kanals zur Fernbedienung der Lampe.

- 1) od drücken auf dem Display erscheint die derzeitige Einstellung (On oder Off).
- Mit den Tasten UP

 , DOWN

 den Kanal zur Fernbedienung der Lampe freigeben (On) oder sperren (Off).
- drücken, um die Wahl zu bestätigen oder LEFT (), um die derzeitige Einstellung beizubehalten.

PAN / TILT

Invert pan

Ermöglicht die Umkehrung der Pan-Bewegung.

- 1) ox drücken auf dem Display erscheint die derzeitige Einstellung (On oder Off).
- Mit den Tasten UP und DOWN die Umkehrung der PAN-Bewegung freigeben (On) oder sperren (Off).
- drücken, um die Wahl zu bestätigen oder LEFT (), um die derzeitige Einstellung beizubehalten.

Invert tilt

Ermöglicht die Umkehrung der Tilt-Bewegung.

- M drücken, um die Wahl zu bestätigen oder LEFT , um die derzeitige Einstellung beizubehalten.

Swap Pan-Tilt

Ermöglicht es, die Kanäle Pan und Tilt (und gleichzeitig Pan fine und Tilt fine) untereinander auszutauschen.

- 1) (ck) drücken auf dem Display erscheint die derzeitige Einstellung (On oder Off).
- drücken, um die Wahl zu bestätigen oder LEFT (), um die derzeitige Einstellung beizubehalten.

Encoder Pan-Tilt

Ermöglicht die Aktivierung der Encoder Pan / Tilt.

- 1) (iv) drücken auf dem Display erscheint die derzeitige Einstellung (On oder Off).
- Mit den Tasten UP → und DOWN → die Encoder Pan / Tilt freigeben (On) oder sperren (Off).
- Rücken, um die Wahl zu bestätigen oder LEFT (), um die derzeitige Einstellung beizubehalten.

COLOR

Color mixing

Ermöglicht die Umkehrung des CMY Farbmischsystems.

- 1) ok drücken auf dem Display erscheint die derzeitige Einstellung (On oder Off).
- 2) Mit den Tasten UP
 und DOWN
 eine der folgenden Einstellungen zur Farbmischung wählen: RGB CMY.
- drücken, um die Wahl zu bestätigen oder LEFT ①, um die derzeitige Einstellung beizubehalten.

Fixed wheel short-cut

Ermöglicht es, die Zeit des Farbwechsels zu optimieren, da die Scheibe in die Richtung dreht, in der die geringste Verstellung notwendig ist.


- 2) Mit den Tasten UP und DOWN die Optimierung des Farbwechsels freigeben (On) oder sperren (Off).
- drücken, um die Wahl zu bestätigen oder LEFT , um die derzeitige Einstellung beizubehalten.

Macro color adjustment

Ermöglicht es, das Überschreiben eines "Macro Colour" mit den Kanälen Cyan, Magenta, Yellow, CTO und Colour wheel freizugeben.

Drücken Sie (, auf dem Display erscheint die derzeitige Einstellung.

- Drücken Sie (R), um die Wahl zu bestätigen oder LEFT (I) um die derzeitige Einstellung beizubehalten.



SHUTTER

Shutter on error

Ermöglicht die automatische Schließung von Stop/Strobe im Falle eines Positionsfehlers Pan/Tilt.

- 2) Mit den Tasten UP ♠ und DOWN ๗ die automatische Schließung von Stop/Strobe im Falle eines Positionsfehlers Pan/Tilt freigeben (On) oder sperren (Off).
- 3) Row drücken, um die Wahl zu bestätigen oder LEFT (), um die derzeitige Einstellung beizubehalten.

Dimmer on Shutter

Befähigt die automatische Schließung des Dimmers, wenn der Strobe ganz geschlossen ist.

- 1) (ok) drücken auf dem Display erscheint die derzeitige Einstellung (On oder Off).
- Mit den Tasten UP und DOWN die automatische Schließung des Dimmers freigeben (On) oder sperren (Off).

AUTO-FOCUS MODE

Ermöglicht die Auswahl eines der zwei "Auto-Focus Mode".

- 1) Drücken Sie (, auf dem Display erscheint die derzeitige Einstellung.
- 2) Mit den Tasten UP aund DOWN eine der folgenden Einstellungen wählen. Limited Zoom Range: Der "Autofocus" arbeitet nur im eigens für den betreffenden Projektor entwickelten optischen Zoom.

Complete Zoom Range: Der "Autofocus" arbeitet auch im Extra-Zoom 3) Drücken Sie (, um die Wahl zu bestätigen oder LEFT () um die derzeitige Einstellung beizubehalten.

MACRO EFFECTS

Ermöglicht die Auswahl eines der zwei verfügbaren "Macro Effects".

- 1) Drücken Sie 🐼 , auf dem Display erscheint die derzeitige Einstellung.
- 2) Mit den Tasten UP aund DOWN eine der folgenden Einstellungen wählen.

Macro group size

Ermöglich die Einstellung der Anzahl der Projektoren die in die Funktionsweise im Modus Macro einzuschließen sind.

- 1) Drücken Sie 🕟
- Mit den Tasten UP ♠, DOWN ♠, RIGHT ♠ die Anzahl der Projektoren einstellen, die in die Funktion "Macro Effects" einzuschließen sind

Macro fixture Id

Ermöglicht die Zuweisung einer ID-Adresse zum Projektor für die Phasenverschiebung der Startzeit der Szene im Modus Macro.

- 1) Drücken Sie 🕟
- 2) Mit den Tasten UP und DOWN eine der folgenden Einstellungen wählen:

Fixed to X (allen Projektoren zuzuweisen, die in die Funktionsweise Macro einzuschließen sind).

Auto by DMX Address: Erfasst automatisch, auf der Grundlage der DMX-Adresse, die Startsequenz der Szene im Modus Macro (allen Projektoren zuzuweisen, die in die Funktionsweise Macro einzuschließen sind).

3) Drücken Sie (x), um die Wahl zu bestätigen oder LEFT (1) um die derzeitige Einstellung beizubehalten.

SILENT MODE


Ermöglicht die Auswahl eines der zwei "Silent Mode":

- 1) Drücken Sie 66, auf dem Display erscheint die derzeitige Einstellung.

Standard: Maximale Geschwindigkeit und somit maximale Lautstärke der Effekte.

Quiet: reduziert die Geschwindigkeit einiger Effekte und somit auch deren Lautstärke.

3) Drücken Sie 🕟, um die Wahl zu bestätigen oder LEFT 🕙 um die derzeitige Einstellung beizubehalten.



POWER MODE

Ermöglicht die Wahl eines Leistungsmodus aus den drei verfügbaren.

- 1) 🕟 drücken am Display werden die laufenden Einstellungen angezeigt,
- 2) Use the UP
 and DOWN
 keys to select one of the following settings:
 - 1500-1200W Full fan speed: Die Lampe kann von der Höchstleistung (1500 W) auf eine mittlere Leistung (1200W) übergehen, indem sie den Kanal zur LAMP CONTROL verwendet. Die Lüfter arbeiten mit hoher Geschwindigkeit.
 - 1200W Low fan speed: Die Lampe arbeitet ständig in der Modalität mittlere Leistung (1200W), während der Lüfter mit niedriger Geschwindigkeit arbeitet. Mit dem Kanal zur LAMP CONTROL ist es nur möglich, die Lampe ein- oder auszuschalten.
 - 1500-1200W Auto fan speed: Die Lampe kann von der Höchstleistung (1500W) auf eine mittlere Leistung (1200W) übergehen, indem sie den Kanal zur LAMP CONTROL verwendet. Die Lüfter gehen automatisch von Hoher Geschwindigkeit auf Niedrige Geschwindigkeit über und umgekehrt.
- 3) ok drücken, um die Wahl zu bestätigen oder LEFT (), um die derzeitige Einstellung beizubehalten.

DISPLAY

Ermöglicht es, die Leuchtkraft des Displays nach ca. 30 Sekunden im Ruhezustand zu reduzieren.

- Mit den Tasten UP

 und DOWN

 die Reduzierung der Leuchtkraft des Displays freigeben (On) oder sperren (Off).
- drücken, um die Wahl zu bestätigen oder LEFT (), um die derzeitige Einstellung beizubehalten.

SETTING

Ermöglicht das Speichern von 3 verschiedenen Einstellungen der Punkte aus dem Menü Optionen und aus den entsprechenden Untermenüs.

- 1) ok drücken, auf dem Display erscheint "Default preset".
- 2) Mit den Tasten UP 📤 und DOWN 👽 eine der folgenden Konfigurationen wählen:
 - Default preset (*)
 - User preset 1
 - User preset 2
 - User Preset 3
- 3) ® drücken, auf dem Display erscheint "Load preset X".
- 4) Mit den Tasten UP

 und DOWN
 Auswahl von:
 - Load preset X, um eine zuvor gespeicherte Konfiguration aufzurufen.
 - Save to preset X, um die derzeitige Konfiguration zu speichern. Auf dem Display wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt (Are you sure?).
- 5) YES wählen, um die Wahl zu bestätigen, oder NO, um die derzeitige Einstellung beizubehalten und zur nächsthöheren Ebene zurückzukehren.

(*) DEFAULT PRESET

Ermöglicht es, die Defaultwerte aller Punkte des Menüs Optionen und der entsprechenden Untermenüs wiederherzustellen.

- drücken, auf dem Display wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt (Are you sure?)
- 2) YES wählen, um die Wahl zu bestätigen oder NO, um die derzeitige Einstellung beizubehalten.


OPTION DEFAULT Lamp DMX On Invert Pan Off Invert Tilt Off Swap Pan-Tilt Off **Encoder Pan-Tilt** On **CMY** Colour mixing Fixed Wheel Shortcut On Macro Color Adjustment On Shutter on error Off Dimmer on Shutter Off

Auto-focus mode Limited zoom range

Silent mode Standard

Power mode 1500-1200w full fan speed

Display On



INFORMATION MENU

SYSTEM ERRORS

Zeigt eine Liste von Fehlern, die vom Einschalten des Projektors aufgetreten sind.

- drücken, um die Liste der SYSTEM ERRORS zurückzusetzen, auf dem Display wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt (Are you sure you want to clear error list?)
- YES wählen, um die Wahl zu bestätigen oder NO, um die derzeitige Einstellung beizubehalten.

FIXTURE HOURS

Ermöglicht die Anzeige der (Gesamt- und Teil-) Betriebsstunden des Projektors.

Total counter

Zählt die Lebensstunden des Projektors (von der Herstellung bis heute).

Partial counter

Zählt die Teillebensstunden des Projektors von der letzten Nullstellung bis heute.

- 2) or drücken, um den Teilzähler zurückzusetzen, auf dem Display wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt (Are you sure ?)
- 3) YES wählen, um den Teilzähler zurückzusetzen oder NO, um die derzeitige Einstellung beizubehalten und zur nächsthöheren Menüebene zu gehen.

LAMP HOURS

Ermöglicht die Anzeige der (Gesamt- oder Teil-) Betriebsstunden der Lampe.

 drücken - auf dem Display werden die Gesamt- und Teilstunden angezeigt.

Total counter

Zählt die Betriebsstunden des Projektors mit eingeschalteter Lampe (von der Herstellung bis heute).

Partial counter

Zählt die Betriebsstunden der Lampe von der letzten Nullstellung bis heute.

- 2) o drücken, um den Teilzähler zurückzusetzen, auf dem Display wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt (Are you sure?).
- 3) YES wählen, um den Teilzähler zurückzusetzen oder NO, um die derzeitige Einstellung beizubehalten und zur nächsthöheren Menüebene zu gehen.

LAMP STRIKES

Ermöglicht die Anzeige der Gesamt- und Teilzahl der Einschaltungen der Lampe.

1) or drücken - auf dem Display wird die Gesamt- oder Teilzahl der Einschaltungen der Lampe angezeigt.

Total counter

Zählt die Anzahl der Einschaltungen der Lampe (von der Herstellung bis heute).

Partial counter

Zählt die Anzahl der Einschaltungen der Lampe von der letzten Nullstellung bis heute.

- 2) or drücken, um den Teilzähler zurückzusetzen, auf dem Display wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt (Are you sure?).
- 3) YES wählen, um den Teilzähler zurückzusetzen oder NO, um die derzeitige Einstellung beizubehalten und zur nächsthöheren Menüebene zu gehen.

SISTEM VERSION

Ermöglicht die Anzeige der Hardware- und Softwareversion jeder elektronischen Karte des Projektors.


CPU brd (CPU-Karte)


0: PT-3f (Karte Pan / Tilt)

1: 8-Ch (Karte 8 Kanäle)

2: 8-Ch (Karte 8 Kanäle)

3: 8-Ch (Karte 8 Kanäle)





BOARD DIAGNOSTIC

Ermöglicht die Anzeige der Fehlerquote jeder im Projektor installierten elektronischen Karte

0: PT-3f (Karte Pan / Tilt)

1: 8-Ch (Karte 8 Kanäle)

2: 8-Ch (Karte 8 Kanäle)

3: 8-Ch (Karte 8 Kanäle)

DMX MONITOR

Ermöglicht die Anzeige des Pegels der DMX-Kanäle des Projektors in Bit (Val) und in Prozent.

FANS MONITOR

Ermöglicht die Anzeige jedes im Projektor installierten Lüfters:

Pwr.Sup (Lüfter Trafo)

Ball. IN (Lüfter Netzteil IN)

Ball.Out (Lüfter Netzteil OUT)

Eff.IN (Lüfter Effekte IN)

Eff.Out (Lüfter Effekte OUT)

Lamp (Lüfter Lampe)

Lamp (Lüfter Lampe)

Gobo (Gobo-Lüfter)

Board (Lüfter PCB Schulter)

NETWORK PARAMS

Ermöglich die Anzeige der "Network" Parameter des Projektors, also:

IP address: Adresse des Internet-Protokolls (zwei Projektoren dürfen nicht die gleiche IP-Adresse haben)

IP mask:

Mac address: Media Access Control Ethernet-Adresse des Projektors.

MANUAL CONTROL

IAME

Ermöglicht das Ein- oder Ausschalten der Lampe von der Schalttafel des Projektors aus.

- 2) Mit den Tasten UP und DOWN die Lampe ein- (On) oder ausschalten (Off).
- 3) ok drücken, um die Wahl zu bestätigen oder LEFT o, um die derzeitige Einstellung beizubehalten und zur nächsthöheren Ebene zurückzukehren.

RESET

Ermöglicht das Reset des Projektors.

- YES wählen, um das Reset durchzuführen oder NO, um ohne Reset zur nächsthöheren Ebene zurückzukehren.


CHANNEL

Ermöglicht die Einstellung des Kanalpegels von der Schalttafel des Projektors aus.

- 2) Mit den Tasten UP

 und DOWN

 den gewünschten Kanal wählen.



TEST MENU

AUTOTEST

Ermöglicht die Kontrolle der korrekten Funktionsweise der Effekte.

- 1) (drücken.
- 2) Mit den Tasten UP ← und DOWN ← die gewünschte Testsequenz auswählen und aktivieren (On).
- 3) ® drücken, um die Wahl zu bestätigen oder LEFT ①, um zur nächsthöheren Ebene zurückzukehren.

Testsequenz:

- Pan Tilt effects (Pan & Tilt)
- Colour effects (CMY, colour wheel)
- Beam effects (Stopper-Strobe / Dimmer / Iris / Prism / Frost / Focus / Zoom, Animation disk)
- Gobo effects (Fixed gobo / Rotating gobo)
- All effects

ADVANCED MENU

Um das "Menu Advanced" freizugeben, den Code (1234) mit den Tasten UP

- ♠, DOWN ♠ RIGHT ♠ eingeben.
- ox drücken und das "Menu advanced" wird auf dem Display angezeigt.

UP LOAD FIRMWARE

Ermöglicht es, die "Firmware" von einem Projektor auf alle anderen an ihn angeschlossenen Projektoren zu übertragen.

- 1) ox drücken, auf dem Display erscheint eine Bestätigungsmeldung.
- YES wählen, um die Übertragung der Firmware freizugeben oder NO, um zur nächsthöheren Ebene zurückzukehren, ohne die Firmware zu übertragen.

SETUP MODEL

Ermöglicht es, das Modell des Projektors zu wechseln.

- YES wählen, um das Modell des Projektors neu zu definieren oder NO, um zur nächsthöheren Ebene zurückzukehren, ohne das Modell zu wechseln.

CALIBRATION

Ermöglicht kleine mechanische Einstellungen bestimmter Effekte über die Schalttafel, um eine perfekte Einheitlichkeit der Projektoren zu erhalten.

- 3)


 ⊗ drücken und mit den Tasten RIGHT (), UP () und DOWN () die Kalibrierung durchführen, dabei einen Wert zwischen 0 und 255 einstellen.
- 4) OK oder LEFT (drücken, um die Einstellung zu bestätigen.

FACTORY DEFAULT

Ermöglicht es, die Defaultwerte (128) aller Kanäle wiederherzustellen.


- YES wählen, um die Defaultwerte wiederherzustellen oder NO, um die derzeitige Einstellung beizubehalten und zur nächsthöheren Ebene zurückzukehren.

WARTUNG




Sperren und Entsperren der Bewegungen Pan und Tilt - Siehe die Anweisungen im Abschnitt AUSPACKEN UND VORBEREITEN. Öffnen der Effektmodule - Abb. 11

Schließen der Effektmodule - Abb. 12




Öffnen und Schließen des Lampenfachs - Abb. 13




Lampenwechsel - Abb. 14

Die neue Lampe aus der Verpackung nehmen und in den Sockel einsetzen. ACHTUNG: Der Lampenkolben darf nicht mit bloßen Händen berührt werden. Wenn dies dennoch passieren sollte, den Lampenkolben mit einem mit Alkohol getränkten Tuch reinigen und ihn mit einem sauberen und trockenen Tuch abtrocknen.




Einstellung der Lampe - Abb. 15


Um die Lampe zu zentrieren, die drei Einstellschrauben regulieren, wie in der Abbildung dargestellt.




Öffnen und Schließen Lüfterhalterung (lower side) - Abb. 16




Öffnen und Schließen Lüfterhalterung (upper side) - Abb. 17




Auswechseln der festsitzenden Gobos (Ø 31,5 mm - Abbildung max. 25 mm - Dicke max. 1 mm) - Abb. 18 ACHTUNG: Setzen Sie sich mit Clay Paky in Verbindung, bevor Sie angepasste Gobos verwenden.




Austausch Lagergruppe - Abb. 19




Auswechseln der rotierenden Gobos (Ø 37.5 mm - Abbildung max. 25 mm - Dicke max. 1 mm) - Abb. 20 ACHTUNG: Setzen Sie sich mit Clay Paky in Verbindung, bevor Sie angepasste Gobos verwenden.





Ausrichtung der Gobos - Abb. 21


Die Abbildungen zeigen die korrekte Ausrichtung der verschiedenen Arten von Gobos.




Regelmäßige Reinigung - Abb. 22

Um die optimale Funktionalität und Leistung des Geräts für lange Zeit zu bewahren, ist eine regelmäßige Reinigung der Teile, an denen sich leicht Staub und Fett ansammeln, unverzichtbar. Die Häufigkeit, mit der die nachstehenden Vorgänge durchzuführen sind, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie die Menge Bewegungen der Effektmodule und die Beschaffenheit der Arbeitsumgebung (Luftfeuchtigkeit, Staub- und Salzhaltigkeit usw.). Zur Reinigung des Reflektors, der Linsen und der Filter ein weiches Tuch verwenden, das mit einem gängigen Glasreinigungsmittel angefeuchtet ist. Einmal jährlich sollte der Projektor außerdem qualifiziertem Fachpersonal übergeben werden, um ihn einer außerordentlichen Wartung zu unterziehen, die mindestens folgende Arbeiten umfasst:


- Allgemeine Reinigung der Innenteile.
- · Nachschmierung aller Teile, die ständiger Reibung ausgesetzt sind, mit den von Clay Paky gelieferten speziellen Schmiermitteln.
- Allgemeine Sichtkontrolle der inneren Bauteile, Verdrahtungen, mechanischen Teile usw.
- Elektrische, fotometrische und funktionelle Kontrollen; eventuelle Reparaturen.



Auszug Effekt-Module: vorbereitende Arbeiten - Abb. 23



Auszug Effekt-Module - Abb. 24
WICHTIG: Die Module an der Halterung und nicht an Einzelteilen anpacken, die beschädigt werden könnten.
Einsatz der Effekt-Module: die in den Abbildungen 24 und 25 gezeigten Arbeiten in umgekehrter Reihenfolge ausführen.



Auszug Effekt-Module - Abb. 25 WICHTIG: Die Module an der Halterung und nicht an Einzelteilen anpacken, die beschädigt werden könnten. Einsatz der Effekt-Module: die in den Abbildungen 24 und 25 gezeigten Arbeiten in umgekehrter Reihenfolge ausführen.

TECHNISCHE DATEN

Vorhandene Netzversorgung

• 200-240V 50/60Hz

Leistungsaufnahme

•2000VA a 230V 50Hz

Lampe

- Entladungslampe:
- Typ HTI 1500W/60/P50-L Lok-it Osram (L10102)
- Sockel PGJ50
- Farbtemperatur 6000 K
- Lichtfluss 135000 lm
- Durchschnittliche Lebensdauer 750 h
- Beliebige Einbauposition

Motoren

 N.29 Mikro-Schrittmotoren, vollständig mikroprozessorgesteuert.

Optikgruppe

• Elliptischer Reflektor mit hoher Lichtausbeute.

Kanäle

660

(25.98")

• Max 40 Kontrollkanäle.

Eingänge

• DMX 512

Beweglicher Kopf

- Bewegung durch zwei mikroprozessorgesteuerte Mikro-Schrittmotoren.
- Automatische Rückpositionierung von PAN und TILT nach unbeabsichtigten, nicht vom Regiepult betätigten Bewegungen.
- Aktionsradius:
- PAN = 540°
- TILT = 252°
- Höchstgeschwindigkeit:
- PAN = 4.0 sec (360°)
- TILT = 3.2 sec (252°)
- Auflösung:
- PAN = 2.11°
- PAN FINE = 0.008°
- TILT = 0.98°
- TILT FINE = 0.004°

Schutzart IP20

- Geschützt gegen das Eindringen fester Körper, die größer sind als 12 mm.
- Kein Schutz gegen das Eindringen von Flüssigkeiten

CE-Kennzeichnung

 Entspricht den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft zu Niederspannung 2006/95/EG und elektromagnetischer Kompatibilität 2004/108/EG.

Sicherheitsvorrichtungen

- Automatischer zweipoliger Wärmeschutz-Sicherheitsschalter.
- Automatische Abschaltung der Stromzufuhr bei Überhitzung oder Ausfall des Kühlsystems.

Kühlung

• Kühlsystem mit Zwangslüftung durch Axiallüfter.

Gehäuse


- Struktur aus Aluminium mit Abdeckungen aus druckgegossenem Kunststoff.
- Zwei seitliche Tragegriffe.
- PAN- und TILT-Arretierung für Transport und Wartung.

Einbauposition

· Beliebig.

Gewichte

•ca. 50.95 Kg



628

(24.72")

URSACHEN UND ABHILFE BEI BETRIEBSSTÖRUNGEN

	DE	RΡ	ROJ	EKTOR SCHALTET SICH NICHT EIN		
		DII	E EL	EKTRONIK FUNKTIONIERT NICHT		STÖRUNGEN
			FE	HLERHAFTE PROJEKTION		STORUNGEN
				VERRINGERTE LEUCHTKRAFT		
				MÖGLICHE URSACHEN	KONTROLLEN UN	D ABHILFE
•				Keine Stromversorgung.	Prüfen, ob die Versorgungsspannung vorhanden ist.	
			•	Lampe erschöpft oder defekt.	Lampe ersetzen (siehe Anweisungen).	
	•			Übertragungskabel der Signale defekt oder nicht verbunden.	Kabel ersetzen.	
	•			Fehlerhafte Adressierung.	Adressen überprüfen (siehe Anweisungen).	
	•			Defekt in den Elektronikschaltungen.	Einen autorisierten Techniker anfordern.	
		Bruch der Linsen oder des Reflektors. Einen autorisierten Techniker anfordern.				
		•	•	Ablagerung von Staub oder Fett.	Reinigen (siehe Anweisungen).	

KANALFUNKTIONEN

ALPHA SPOT HPE 1500

	CHANNEL MODE					
CHANNEL	STANDARD	VECTOR				
1	CYAN	CYAN				
2	MAGENTA	MAGENTA				
3	YELLOW	YELLOW				
4	С.Т.О	C.T.O				
5	COLOUR WHEEL	COLOUR WHEEL				
6	MACRO COLOURS	MACRO COLOURS				
7	STOP/STROBE	STOP/STROBE				
8	DIMMER	DIMMER				
9	DIMMER FINE	DIMMER FINE				
10	IRIS	IRIS				
11	ANIMATED STAR GOBO	ANIMATED STAR GOBO				
12	STATIC GOBO CHANGE	STATIC GOBO CHANGE				
13	ROTATING GOBO 1 CHANGE	ROTATING GOBO 1 CHANGE				
14	GOBO 1 ROTATION	GOBO 1 ROTATION				
15	GOBO 1 FINE	GOBO 1 FINE				
16	ROTATING GOBO2 CHANGE	ROTATING GOBO2 CHANGE				
17	GOBO2 ROTATION	GOBO2 ROTATION				
18	GOBO2 FINE	GOBO2 FINE				
19	ANIMATION DISK INSERTION	ANIMATION DISK INSERTION				
20	ANIMATION DISK ROTATION	ANIMATION DISK ROTATION				
21	ROTATING PRISM INSERTION	ROTATING PRISM INSERTION				
22	PRISM ROTATION	PRISM ROTATION				
23	FROST INSERTION	FROST INSERTION				
24	FOCUS	FOCUS				
25	FOCUS FINE	FOCUS FINE				
26	ZOOM	ZOOM				
27	AUTOFOCUS DISTANCE	AUTOFOCUS DISTANCE				
28	AUTOFOCUS ADJUSTMENT	AUTOFOCUS ADJUSTMENT				
29	MACRO EFFECTS	MACRO EFFECTS				
30	PAN	PAN				
31	PAN FINE	PAN FINE				
32	TILT	TILT				
33	TILT FINE	TILT FINE				
34	FUNCTION	FUNCTION				
35	RESET	RESET				
36	LAMP ON/OFF (with Option "Lamp DMX" ON)	LAMP ON/OFF (with Option "Lamp DMX" ON)				
37		PAN-TILT TIME				
38		COLOUR TIME				
39		BEAM TIME				
40		GOBO TIME				

• COLOUR MIXING - channel 1 - 2 - 3

Operation with option color mixing: RGB



BIT	%	EFFECT
255	100	COLOUR EXCLUDED
Ö	0.0	COLOUR INSERTED

IMPORTANT: The lamp dim to half power 1 second after all the 3 channels stay at 0% level. The lamp goes back to full power when the channels level is put higher than 0%.

Operation with option color mixing: CMY



BIT	%	EFFECT
255	100	COLOUR INSERTED
Ö	0.0	COLOUR EXCLUDED

IMPORTANT: The lamp dim to half power 1 second after all the 3 channels stay at 100% level. The lamp goes back to full power when the channels level is put lower than 100%.

• C.T.O. - channel 4



BIT	%	EFFECT
255	100	FILTER INSERTED
0	0.0	FILTER EXCLUDED

• COLOUR WHEEL - channel 5




BIT	%	EFFECT
255	100	FAST ROTATION 160 rpm
128	50.0	SLOW ROTATION 0.2rpm
117	46.0	BLUE
97	38.0	ORANGE
77	30.0	AQUAMARINE
58	23.0	GREEN
39	15.0	CTO 3200
20	8.0	RED
0	0.0	WHITE

• MACRO COLOURS - channel 6

COLOR NAME	BIT	%	ROSCO CODE	LEE CODE	CYAN BIT	MAGENTA BIT	YELLOW BIT	CTO BIT	WHEEL BIT
Unused Range	148-255	58,0-100	-	-	-	-	-	-	-
Half CT straw	146-147	57,0-57,5	442	442	0	0	34	190	0
Lighter blue	144-145	56,2-56,7	353	353	226	0	149	138	0
Glacier blue	142-143	55,5-56,0	352	352	220	0	129	138	0
Fuschia pink	140-141	54,7-55,0	345	345	109	186	77	120	0
Mallard green	138-139	54,0-54,2	325	325	255	0	0	236	58
Jade	136-137	53,2-53,7	323 285	323	127	0	162	0 217	77 0
3/4 CT Orange 3/4 CTB	134-135 132-133	52,5-53,0	285	285 281	0 85	36 79	61 87	217 54	0
Half minus green	130-131	51,7-52,0 51,0-51,2	248	248	60	19	86	75	39
Minus green	128-129	50,0-50,5	247	246	60	71	86	75 75	39
1/4 CTO	126-127	49,5-49,7	206	206	62	71	123	122	0
1/2 CTO	124-125	48,7-49,0	205	205	25	26	45	131	0
Full CT Orange	122-123	48,0-48,2	204	204	0	44	58	234	0
1/4 CTB	120-121	47,0-47,5	203	203	75	54	91	109	0
1/2 CTB	118-119	46,2-46,7	202	202	85	71	84	89	0
Full CTB	116-117	45,5-46,0	201	201	94	79	80	0	0
Alice Blue	114-115	44,7-45,0	197	197	236	51	0	205	0
Congo Blue	112-113	44,0-44,2	181	181	251	241	0	255	0
Dark Lavender	110-111	43,2-43,7	180	180	195	170	0	160	0
Chrome Orange	108-109	42,5-43,0	179	179	0	98	255	255	0
Lagoon blue	106-107	41,7-42,0	172	172	224	0	121	40	79
Deep Lavender	104-105	41,0-41,2	170	170	100	129	77	120	0
Liliac tint	102-103	40,0-40,5	169	169	41	59	39	120	0
Daylight Blue	100-101	39,0-39,5	165	165	210	73	105	88	0
Flame red	98-99	38,2-38,7	164	164	0	255	227	255	97
Bastard amber	96-97	37,5-38,0	162	162	0	26	0	199	0
Deep Orange	94-95	36,7-37,0	158	158	0	148	255	255	0
Pink	92-93	36,0-36,2	157	157	0	159	0	255	0
Pale rose	90-91	35,0-35,5	154	154	0	48	0	189	0
Pale Gold	88-89	34,2-34,7	152	152	0	60	98	138	0
Bright rose	86-87	33,7-34,0	148	148	0	255	0	255	0
Apricot	84-85	33,0-33,2	147	147	0	81	55	255	0
Bright Blue	82-83	32,0-32,5	141	141	182	0	99	92	77
Primary green	80-81	31,2-31,7	139	139	0	0	0	231	58
Light green	78-79	30,5-31,0	121	121	0	0	255	0	77
Pale green	76-77	29,7-30,0	138	138	105	0	179	100	0
Special Lavender	74-75	29,0-29,5	137	137	97	105	72	90	0
Pale Lavender	72-73	28,2-28,7	136	136	73	102	44	120	0
Deep golden amber	70-71	27,5-28,0	135	135	0	255	255	255	0
Golden amber Medium blue	68-69 66-67	26,7-27,0 26,0-26,2	134 132	134 132	0 255	142 152	234 127	110 0	0 77
Marine blue	64-65		132	131	∠55 60	0	106	73	77
Bright pink	62-63	25,0-25,5 24,2-24,7	128	128	0	255	0	197	0
Mauve	60-61	23,7-24,0	126	126	0	255	0	255	74
Fern Green	58-59	23,0-23,2	122	122	173	0	235	89	0
Leaf green	56-57	22,0-22,5	121	121	136	0	241	64	0
Deep Blue	54-55	21,2-21,7		120	255	229	58	128	77
Dark blue	52-53	20,5-21,0		119	255	161	0	0	77
Light blue	50-51	19,5-20,0		118	245	0	145	138	0
Steel blue	48-49	18,7-19,0		117	167	0	141	165	0
Medium blue green	46-47	18,0-18,2		116	189	0	157	91	77
Peacock blue	44-45	17,0-17,5	115	115	136	0	128	91	77
Dark pink	42-43	16,2-16,7		111	0	139	0	220	0
Light Salmon	40-41	15,5-16,0		109	50	121	58	230	0
English rose	38-39	14,7-15,0	108	108	0	62	0	247	0
Light rose	36-37	14,0-14,2	107	107	0	95	0	220	0
Primary red	34-35	13,2-13,7	106	182	0	0	0	0	20
Orange	32-33	12,5-13,0	105	105	0	182	255	76	0
Deep amber	30-31	11,7-12,0	104	104	0	26	199	223	0
Straw	28-29	11,0-11,2	103	103	58	17	104	176	0
Light amber	26-27	10,0-10,5	102	102	0	0	171	193	0
Yellow	24-25	9,5-9,7	101	101	0	0	255	149	0
Spring yellow	22-23	8,7-9,0	100	100	80	0	227	157	0
Dark Yellow Green	20-21	8,0-8,2	090	090	255	0	255	204	0
Lime green	18-19	7,0-7,5	088	088	118	0	241	124	0
Just Blue	16-17	6,2-6,7	079	079	255	77	0	204	0
Tokyo Blue	14-15	5,5-6,0	071	071	255	255	0	180	77
Sky blue	12-13	4,7-5,0	068	068	245	77	64	173	0
Pale blue	10-11	4,0-4,2	063	063	122	0	112	127	0
Lavender	8-9	3,2-3,7	058	058	165	186	77	0	0
Bright Red	6-7	2,5-3,0	026	026	0	255	0	255	21
Med Yellow	4-5	1,7-2,0	010	010	48	0	239	115	0
Med bastard amber	2-3	1,0-1,2	004	004	0	62	78	159	0
Random Macro Color	-	-		-	-	-	-	-	-
(only for Macro effects)		0,5	-	-	-	-	-	-	-
Unused Range	0,00	0,0	_	•	•	_	•	-	•

• STOP / STROBE - channel 7



BIT	%	EFFECT
252 - 255	98.7 - 100	OPEN
239 - 251	93.7 - 98.2	RANDOM FAST STROBE
226 - 238	88.7 - 93.2	RANDOM MEDIUM STROBE
213 - 225	83.7 - 88.2	RANDOM SLOW STROBE
208 - 212	81.7 - 83.2	OPEN
207	81.2	FAST PULSATION
108	42.5	SLOW PULSATION
104 - 107 103	41.0 - 42.0 40.5	OPEN FAST STROBE (12 flash/sec)
100	40.3	PAST STROBE (12 liastiset)
4	1.7	SLOW STROBE (1 flash/sec)
0 - 3	0.0 - 1.2	CLOSED

IMPORTANT: The lamp dim to half power 1 second after the channel stay at 0% level. The lamp goes back to full power when the channel level is put higher than 0%.

• DIMMER - channel 8



BIT	%	EFFECT
255	100	DIMMER OPEN
Ö	0.0	DIMMER CLOSED

The lamp is linearly dimmed from full power to half power electronicaly and mechanically from half power to off.

• DIMMER FINE - channel 9



BIT	%	EFFECT
255	100	
	0.0	
1 "	0.0	

• IRIS - channel 10



BIT	%	EFFECT
252 - 255 251	98.7 - 100 98.2	MAXIMUM APERTURE FAST PULSATION, FAST CLOSING
212 211	83.2 83	SLOW PULSATION, FAST CLOSING FAST PULSATION, FAST OPENING
172 171	67.5 67	SLOW PULSATION, FAST OPENING FAST PULSATION
132 128 - 131	51.7 50.0 - 51.2	SLOW PULSATION MAXIMUM APERTURE
0	0.0	MINIMUM APERTURE


• ANIMATED STAR GOBO - channel 11

"With the "Animated star gobo" on this bit/percentual, all "Macro effects" that include an Iris scene, use the "Animated Star gobo" instead the "Iris"




BIT	%	EFFECT
252 - 255	98.7 - 100	MAXIMUM APERTURE
251	98.2	FAST PULSATION, FAST CLOSING
212	83.2	SLOW PULSATION, FAST CLOSING
211	83	FAST PULSATION, FAST OPENING
172	67.5	SLOW PULSATION, FAST OPENING
171	67	FAST PULSATION
132	51.7	SLOW PULSATION
128 - 131	50.0 - 51.2	MAXIMUM APERTURE
0	0.0	MINIMUM APERTURE

• STATIC GOBO CHANGE - channel 12



_			
L	BIT	%	EFFECT
	255	100	GOBO 8 SHAKE, FAST SPEED
	244 243	95.5 95.0	GOBO 8 SHAKE, SLOW SPEED GOBO 7 SHAKE, FAST SPEED
	232 231	91.0 90.5	GOBO 7 SHAKE, SLOW SPEED GOBO 6 SHAKE, FAST SPEED
	220 219	86.2 86.0	GOBO 6 SHAKE, SLOW SPEED GOBO 5 SHAKE, FAST SPEED
	208 207	81.7 81.2	GOBO 5 SHAKE, SLOW SPEED GOBO 4 SHAKE, FAST SPEED
	196 195	76.7 76.2	GOBO 4 SHAKE, SLOW SPEED GOBO 3 SHAKE, FAST SPEED
	184 183	72.0 71.7	GOBO 3 SHAKE, SLOW SPEED GOBO 2 SHAKE, FAST SPEED
	172 171	67.5 67.0	GOBO 2 SHAKE, SLOW SPEED GOBO 1 SHAKE, FAST SPEED
	160 159	63.0 62.5	GOBO 1 SHAKE, SLOW SPEED FAST ROTATION (100 rpm)
	118 114 - 117 113	46.2 44.7 - 46.0 44.2	SLOW ROTATION (5 rpm) STOP SLOW ROTATION (5 rpm)
	72	28.2	FAST ROTATION (100 rpm)
	64 - 71	25.0 - 28.0	GOBO 8
	56 - 63	22.0 - 24.7	GOBO 7
	48 - 55	18.7 - 21.7	GOBO 6
	40 - 47	15.5 - 18.2	GOBO 5
	32 - 39 24 - 31	12.5 - 15.0 9.5 - 12.0	GOBO 4 GOBO 3
	16 - 23	6.2 - 9.0	GOBO 2
	8 - 15	3.2 - 6.0	GOBO 1
	0 - 7	0 - 3.0	WHITE

• ROTATING GOBO 1 CHANGE - channel 13



BIT	%	EFFECT
255	100	GOBO 6 SHAKE, FAST SPEED
235 234	92.0 91.7	GOBO 6 SHAKE, SLOW SPEED GOBO 5 SHAKE, FAST SPEED
214 213	84.0 83.7	GOBO 5 SHAKE, SLOW SPEED GOBO 4 SHAKE, FAST SPEED
193 192	75.5 75.0	GOBO 4 SHAKE, SLOW SPEED GOBO 3 SHAKE, FAST SPEED
172 171	67.5 67.0	GOBO 3 SHAKE, SLOW SPEED GOBO 2 SHAKE, FAST SPEED
151 150	59.0 58.7	GOBO 2 SHAKE, SLOW SPEED GOBO 1 SHAKE, FAST SPEED
130 112-129	51.0 44.0-50.5	GOBO 1 SHAKE, SLOW SPEED GOBO 6
93-111	36.2-43.7	GOBO 5
75-92	29.5-36.0	GOBO 4
56-74	22.0-29.0	GOBO 3
38-55	14.7-21.7	GOBO 2
19-37	7.5-14.2	GOBO 1
0-18	0-7.0	WHITE

• GOBO 1 ROTATION - channel 14







BIT	%	EFFECT
255	100	FAST ROTATION (150 rpm)
193 191 - 192	75.5 74.7 - 75.0	SLOW ROTATION (2,2 rph) STOP
190	74.2	SLOW ROTATION (2,2 rph)
128 127	50.0 49.7	FAST ROTATION (150 rpm) 540° POSITION
105	41.7	450° POSITION
84	33.0	360° POSITION
63	24.7	270° POSITION
42	16.2	180° POSITION
21	8.2	90° POSITION
0	0.0	0° POSITION

• GOBO 1 FINE - channel 15







255 127	50.0
127	50.0
0	0.0

BIT %

• ROTATING GOBO 2 CHANGE - channel 16



BIT	%	EFFECT
255	100	GOBO 6 SHAKE, FAST SPEED
235 234	92.0 91.7	GOBO 6 SHAKE, SLOW SPEED GOBO 5 SHAKE, FAST SPEED
214 213	84.0 83.7	GOBO 5 SHAKE, SLOW SPEED GOBO 4 SHAKE, FAST SPEED
193 192	75.5 75.0	GOBO 4 SHAKE, SLOW SPEED GOBO 3 SHAKE, FAST SPEED
172 171	67.5 67.0	GOBO 3 SHAKE, SLOW SPEED GOBO 2 SHAKE, FAST SPEED
151 150	59.0 58.7	GOBO 2 SHAKE, SLOW SPEED GOBO 1 SHAKE, FAST SPEED
130 112-129	51.0 44.0-50.5	GOBO 1 SHAKE, SLOW SPEED GOBO 6
93-111	36.2-43.7	GOBO 5
75-92	29.5-36.0	GOBO 4
56-74	22.0-29.0	GOBO 3
38-55	14.7-21.7	GOBO 2
19-37	7.5-14.2	GOBO 1
0-18	0-7.0	WHITE

• GOBO 2 ROTATION - channel 17







BIT	%	EFFECT
255	100	FAST ROTATION (150 rpm)
193	75.5	SLOW ROTATION (2,2 rph)
191 - 192 190	74.7 - 75.0 74.2	STOP SLOW ROTATION (2,2 rph)
128 127	50.0 49.7	FAST ROTATION (150 rpm) 540° POSITION
105	41.7	450° POSITION
84	33.0	360° POSITION
63	24.7	270° POSITION
42	16.2	180° POSITION
21	8.2	90° POSITION
0	0.0	0° POSITION

• GOBO 2 FINE - channel 18







BIT	%
127	50.0


• ANIMATION DISK INSERTION - channel 19

BIT	%	EFFECT
255	100	DISK INSERTED
Ö	0.0	DISK EXCLUDED

• FROST - channel 23

BIT	%	EFFECT
255	100	FROST INSERTED
1	1	
1		
l :		
:	0.0	FROST EXCLUDED
	0.0	PROST EXCLUDED

• ANIMATION DISK ROTATION - channel 20



BIT	%	EFFECT
255	100	FAST ROTATION (120 rpm)
131 125 - 130 124	51.2 49.0 - 51.0 48.7	SLOW ROTATION (4,4 rph) STOP SLOW ROTATION (4,4 rph)
Ö	0.0	FAST ROTATION (120 rpm)

• FOCUS - channel 24



BIT	%	EFFECT
255	100	NEAR
J	0.0	DISTANT

• PRISM INSERTION - channel 21

BIT	%	EFFECT
255	100	PRISM INSERTED
128 127	50.0 49.7	
		PRISM EXCLUDED
0	0.0	

• FOCUS FINE -channel 25



BIT	%	EFFECT
255	100	NEAR
0	0.0	DISTANT

• PRISM ROTATION - channel 22



\bigotimes	540°
	360°

\bigcirc)
------------	---

BIT	%	EFFECT
255	100	FAST ROTATION (120 rpm)
193 191 - 192 190	75.5 74.7 - 75.0 74.2	SLOW ROTATION (3 rph) STOP SLOW ROTATION (3 rph)
128	50.0	FAST ROTATION (120 rpm)
127	49.7	POSITION 540°
105	41.7	POSITION 450°
84	33.0	POSITION 360°
63	24.7	POSITION 270°
42	16.2	POSITION 180°
21	8.2	POSITION 90°
0	0.0	POSITION 0°

• ZOOM - channel: 26







BIT	%	EFFECT
255	100	NARROW BEAM
0	0.0	WIDE BEAM


• AUTOFOCUS DISTANCE - channel 27

BIT	%	EFFECT
255	100	100 METRES
128	50.0	50 METRES
102	40.0	40 METRES
77	30.0	30 METRES
51	20.0	20 METRES
26	10.0	10 METRES
7	3.0	3 METRES
0-6	0.0-2.5	AUTOFOCUS OFF

AUTOFOCUS priority:

- 1) Rotating Gobo 2
- 2) Static Gobo
- 3) Rotating Gobo 1
- 4) Animated Star Gobo
- 5) Iris

• AUTOFOCUS ADJUSTMENT - channel 28




BIT	%	EFFECT
255	100	FOCUS FINE
128	50.0	
0	0.0	FOCUS FINE

• MACRO EFFECTS - channel 29


BIT	%	EFFECT
232-255	91,0-100	STAND BY BLACK
220-231	86,2-90,5	RANDOM MACRO 8
208-219	81,7-86,0	RANDOM MACRO 7
196-207	76,7-81,2	RANDOM MACRO 6
184-195	72,0-76,2	RANDOM MACRO 5
172-183	67,5-71,7	RANDOM MACRO 4
160-171	63,0-67,0	RANDOM MACRO 3
148-159	58,0-62,5	RANDOM MACRO 2
136-147	53,2-57,5	RANDOM MACRO 1
112-135	44,0-53,0	STAND BY BLACK
100-111	39,0-43,7	MACRO 8
88-99	34,2-38,7	MACRO 7
76-87	29,7-34,0	MACRO 6
64-75	25,0-29,5	MACRO 5
52-63	20,5-24,7	MACRO 4
40-51	15,5-20,0	MACRO 3
28-39	11,0-15,0	MACRO 2
16-27	6,2-10,5	MACRO 1
12-15	4,7-6,0	STAND BY BLACK
8-11	3,2-4,2	STAND BY
0-7	0,0-3,0	MACRO OFF

• PAN - channel 30

Operation with option InvertPan \$\circ\$ Off
(Tilt conventionally represented at 14% and option Invert Tilt \$\circ\$ Off)



Operation with option InvertPan $\,\,\hat{\circ}\,\,$ On (Tilt conventionally represented at 14% and option Invert Tilt $\,\,\hat{\circ}\,\,$ Off)



• PAN FINE - channel 31

Operation with option InvertPan $\,\,\hat{\circ}\,$ Off (Tilt conventionally represented at 14% and option Invert Tilt $\,\,\hat{\circ}\,$ Off)



BIT	%
255	100
	1
0	0.0
0	0.0

Operation with option InvertPan $\,\hat{\circ}\,$ On (Tilt conventionally represented at 14% and option Invert Tilt $\,\hat{\circ}\,$ Off)






BIT	%
255	100
	0.0
0	0.0

• TILT - channel 32

Operation with option Invert Tilt $\,\,\hat{\circ}\,$ Off (Pan conventionally represented at 0% and option Invert Pan $\,\,\hat{\circ}\,$ Off)



BIT	%
255	100
128	50.0
:	0.0
U	0.0


Operation with option Invert Tilt $\, \hat{\circ} \,$ On (Pan conventionally represented at 0% and option Invert Pan $\, \hat{\circ} \,$ Off)



BIT	%
255	100
1	1
	:
128	50.0
	:
0	0.0

• TILT FINE - channel 33

Operation with option Invert Tilt $\,\,\hat{\circ}\,$ Off (Pan conventionally represented at 0% and option Invert Pan $\,\,\hat{\circ}\,$ Off)



Operation with option Invert Tilt $\,\,\hat{\circ}\,$ On (Pan conventionally represented at 0% and option Invert Pan $\,\,\hat{\circ}\,$ Off)



BIT	%
255	100
	1 1
	1 1
:	
	1 :
:	1 1
	1
l :	1 :
l :	1 :
	1 :
l :	1 1
	1 :
l :	1 1
l :	1 1
	1 1
l :	1 1
	1 1
l :	1 1
	1 :
	1 :
	1 1
	1 1
l :	1 1
	1 1
	1 1
	1 :
0	0.0

• FUNCTION - channel: 34

BIT	%	FFFECT
255	100	EFFECT UNUSED RANGE
63	24.7	
51-62	20.0-24.2	LINEAR (Default) — DIMMER CURVE
38-50	14.7-19.5	CONVENTIONAL FUNCTION
25-37	9.7-14.2	NORMALPAN-TILT
12-24	4.7-9.5	FAST (Default) FUNCTION
0-11	0.0-4.2	UNUSED RANGE


The functions are actived passing through unused range and staying 5 seconds in necessary level.

• RESET - channel: 35

BIT	%	EFFECT
255	100	COMPLETE RESET
		Complete reset is activated passing throug the unused range and staying 5 seconds in complete reset levels.
128 127	50.0 49.7	COMPLETE RESET PAN / TILT RESET
		Pan / Tilt reset is activated passing throug the unused range and staying 5 seconds in Pan / Tilt reset levels.
77 76	30.0 29.7	PAN / TILT RESET EFFECTS RESET
		Effects reset is activated passing throug the unused range and staying 5 seconds in Effects reset levels.
26 25	10.0 9.7	EFFECTS RESET
0	0.0	UNUSED RANGE

• LAMP CONTROL (only with option LAMP DMX On) - channel: 36

IMPORTANT: Alpha Spot HPE 1500 is not provided with hot restrike igniter



BIT	%	EFFECT
255	100	LAMP ON (1500 W)
		Lamp ignition after 5 s in full power levels. Immediate transition from half to full power.
180 179	70.5 70.0	LAMP ON (1500 W) LAMP ON (1200 W)
		Immediate transition from full to half power. Lamp ignition not allowed in half power.
101 100	39.5 39.0	LAMP ON (1200 W) LAMP OFF
		Lamp switch off passing throug the unused range and staying 5 s in Lamp OFF levels.
26 25	10.0 9.7	LAMP OFF
0	0.0	UNUSED RANGE

TIMING CHANNELS

	Timing Channel	Channel function	
37	Pan - Tilt time	Pan – Tilt – Pan Fine – Tilt Fine	
38	Colour time	Cyan - Magenta - Yellow - C.T.O Color wheel	
39	Beam time	time Dimmer - Iris -Focus effects movment - Focus - Zoom - Frost - Rotating Prism change - Frost insertion	
40	Gobo time	Gobo Fix - Rotating Gobo 1/2 change – Animation Disk insertion	

TIME TABLE

BIT	Seconds
0	Full
1	0.2
2	0.4
3	0.6
4	0.8
5	1
6	1.2
7	1.4
8	1.6
9	1.8
10	2
11	2.2
12	2.4
13	2.6
14	2.8
15	3
16	3.2
17	3.4
18	3.6
19	3.8
20	4
21	4.2
22	4.4
23	4.6
24	4.8
25	5
26	5.2
27	5.4
28	5.6
29	5.8
30	6
31	6.2
32	6.4
33	6.6
34	6.8
35	7
36	7.2
37	7.4
38	7.6
39	7.8
40	8
41	8.2
42	8.4

BIT	Seconds
43	8.6
44	8.8
45	9
46	9.2
47	9.4
48	9.6
49	9.8
50	10
51	10.2
52	10.4
53	10.6
54	11
55	11
56	12
57	12
58	13
59	10
_60	
61	14
62	
63	15
64	10
65	
66	16
_67	
68	17
69	.,
70	
71	18
72	
73	19
74	
75	
76	20
77	
78	
79	21
80	
81	22
82	
83	00

BIT	Seconds
86	
87	24
88	
89	25
90	
91	26
92	26
93	
94	27
95	
96	28
97	
98	
99	29
100	
101	_
102	30
103	
104	31
105	
106	
107	32
108	
109	33
110	
111	
112	34
113	
114	35
115	
116	00
117	36
118	
119	37
120 121	
	20
122	38
123	
124 125	39
126	38
127	
128	40
120	

BIT	Seconds
129	
130	41
131	
132	40
133	42
134	
135	43
136	
137	4.4
138	44
139	
140	45
141	
142	40
143	46
144	
145	47
146	
147	48
148	40
149	
150	49
151	
152	
153	50
154	
155	51
156	- 51
157	
158	52
159	
160	53
161	
162	
163	54
164	
165	55
166	
167	_
168	56
169	
170	57
171	

BIT	Seconds
172	
173	58
174	
175	
176	59
177	
178	60
179	60
180	
181	65
182	
183	70
184	70
185	
186	75
187	
188	80
189	00
190	
191	85
192	
193	90
194	
195	
196	95
197	
198	100
199	
200	
201	110
202	
203	400
204	120
205	
206	130
207	
208	440
209	140
210	
211	150
212	
213	100
214	160
215	

BIT	Seconds
216	170
217	
218	
219	180
220	
221	190
222	190
223	
224	200
225	
226	
227	210
228	
229	
230	220
231	
232	230
233	
234	
235	240
236	
237	250
238	
239	
240	260
241	
242	270
243	•
244	
245	280
246	
247	290
248	
249	
250	300
251	
252	
253	310
254	
	Follow cue
255	Data
	Dala

84

85

23